

NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ MINUTKY DM 97

Kuchyňská minutka s LCD displejem a velmi snadným ovládáním, která odpočítává minuty a vteřiny. Pouhá tři tlačítka zajišťují snadnou manipulaci minut, vteřin, nulování, zahájení a zastavení odpočtu a paměti přístroje. Po skončení odpočtu vás upozorní zvuková signalizace, která se rozezní, až nastavené hodnoty dospějí k nule. Zvukovou signalizaci, která může znít až 60vteřin, lze ukončit stiskem tlačítka Start/Stop, což také vrátí na displej původní nastavené hodnoty. Tyto hodnoty lze ještě vyžít k dalšímu odpočtu nebo vynulovat a nastavit hodnoty nové.



- Odpočet v minutách a vteřinách

- Snadné ovládání - jen tři tlačítka:

--tlačítko "SEC" : ovládá hodnotu vteřina

Nastavuje počet vteřin pro odpočet. Lze nastavovat pouze před zahájením odpočtu.

--tlačítko "MIN" : ovládá hodnotu minuta

Nastavuje počet minut pro odpočet. Lze nastavovat pouze před zahájením odpočtu.

--tlačítko "START/STOP" : zahajuje a zastavuje odpočet

Po zapnutí nebo resetování minutky stojí a neodpočítávají. Jedním stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte odpočet. Dalším stisknutím odpočet zastavíte.

--Pokud stisknete tlačítka Min a Sec současně, displej a paměť minutek tak vynulujete.

- Zvuková signalizace oznámí konec odpočtu

- Lze postavit pomocí stojánku, pověsit nebo připevnit na kovový povrch pomocí magnetu

--Maximální hodnota odpočtu: 99 minut a 59 vteřin